


# USER MANUAL


## BoostTurbine4000 Rechargeable Battery with Hand Crank Power



### Included in this Package

- BoostTurbine4000
- USB charging cable
- User manual

### Overview




### Interpretation of the LED Indicator

While Charging	Checking the Battery Level
1 LED ≤ 25%	Press and hold LED indicator button to check energy level.
2 LEDs ≤ 50%	1 LED ≤ 25%
3 LEDs ≤ 75%	2 LEDs ≤ 50%
4 LEDs ≥ 75%	3 LEDs ≤ 75%
All LEDs off, fully charged.	4 LEDs > 75%
You may disconnect the USB cable.	

\*Charging time: Approx. ~4.5 hours

### How to Charge Your Smartphone

1. Connect your smartphone USB cable to the USB port.
  2. Connect your device to the other end of the cable and press once on the LED indicator button.
- Note:** The maximum total output current from the output terminal port of this battery is 2.1A. Power cannot be discharged to equipment requiring amperage of more than 2.1A.



**Note:** Different electronic products may have different charging verification modes. Accordingly, we do not guarantee that our product can charge all devices. We always suggest using the original cable and connector to charge your devices.

### Dynamo Power Charging

Turn the dynamo to recharge the internal lithium-ion battery. For ideal charging rate, turn the dynamo at 2 rotations per second.

**Note:** It is not recommended to fully charge the BoostTurbine battery using only dynamo power due to the time required on the user's part. It is much more efficient and quicker to charge with a USB cable. The dynamo is meant to provide some additional power whenever the user needs it. At the recommended dynamo rotation speed, depending on the smartphone model and settings, 1 minute of cranking should generate enough power for 4 minutes of talk time and a few critical texts.\*

### How To Charge BoostTurbine4000 with Micro-USB

1. Connect the other end of the USB cable to a USB power source.
  2. When charging is done, disconnect the USB cable.
- \*Charging time depends on the output power of USB equipment.



### Specifications

Input	Micro-USB (DC 5V $\approx$ 2.1A Max)
Output	USB (DC 5V $\approx$ 2.1A)
Dimension	5 in x 2.2 in x 1.1 in (12.8 cm x 5.6 cm x 2.9 cm)
Weight	9 oz (255 g)
Capacity	4000mAh (Lithium-ion Battery)

### Safety information

Read all information and warnings before the use of this product. Improper use of this product may lead to product damage. You (the buyer), not the dealer will be held liable for such damages such as overheating, toxic fumes, fire or explosions.

- Do not attempt to charge the battery by using any other method other than USB equipment or a computer.
- Do not modify or disassemble the battery. Do not dismantle or refill this battery in any way.
- Do not use the battery in the bathroom, expose the battery to moisture, or immerse the battery in liquid. Keep the battery in a dry place at all times.
- Do not keep the battery in an extremely hot environment with excessively high temperature, including intense sunshine. Do not throw the battery into a fire. Avoid suddenly dropping, violently bumping, friction or other impact to the battery.
- Do not place the battery on flammable materials (on the bed or carpet) during charging.
- Do not touch the battery with wet hands.
- Disconnect the USB cable from the battery after charging is complete.
- Use the battery within the temperature range of 0° to 40°C.
- Do not connect input and output in reverse as indicated by the illustration.
- Do not charge the battery in excess of the rating.
- Do not subject the battery to forceful impact. Do not throw the battery.
- In case of abnormalities or difficulty, disconnect the USB cable from the USB port and contact your dealer.
- If liquid from the product's interior gets into your eyes, do not rub your eyes. Rinse your eyes with clean water and consult a physician immediately.
- All batteries have been comprehensively tested to ensure quality. If you discover heat, discoloration or transformation during charging or storage, stop use immediately and contact the dealer, as it may cause leakage, heat, smoke or ignition.
- Children should be supervised when the buyer (you) are operating the appliance.

### Legal Liability

This battery can only be used with matching electronic equipment. Please read your equipment packaging instruction to determine whether this battery matches your equipment. The manufacturer shall not be held liable for any damage to electronic equipment during the use of this product. For any equipment or accessories not suitable for this battery, the manufacturer shall not be held liable for damage caused by misuse or damage incurred by the buyer or the third party arising from any intentional or unintentional use of the battery.

\*Charging time is based on a smartphone equipped with a standard 1500mAh battery with typical battery life, provided that the internal batteries on both the BoostTurbine and smartphone are not completely dead, and that the turbine rotation is kept at a constant 2 rotations per second.

# MANUEL D'UTILISATION


## BoostTurbine4000 Batterie rechargeable avec alimentation à manivelle



### Inclus dans ce paquet

- BoostTurbine4000
- Câble de chargement USB
- Manuel d'utilisation

### Présentation générale



### Interprétation de l'indicateur LED

Pendant le chargement	Contrôle du niveau de batterie
1 LED ≤ 25%	Appuyez et maintenez le bouton de l'indicateur LED pour vérifier le niveau d'énergie.
2 LED ≤ 50%	1 LED ≤ 25%
3 LED ≤ 75%	2 LED ≤ 50%
4 LED ≥ 75%	3 LED ≤ 75%
Tous les voyants éteints, complètement chargée.	4 LED > 75%
Vous pouvez débrancher le câble USB.	

\*Temps de chargement : environ 4 h 30

### Comment recharger votre Smartphone

1. Branchez le câble USB de votre Smartphone au port USB.
2. Branchez votre appareil à l'autre extrémité du câble et appuyez une fois sur le bouton de l'indicateur LED.



**Remarque :** le courant de sortie maximal total depuis le port de la prise de sortie de cette batterie est de 2.1A. L'énergie ne peut pas être transmise à un appareil nécessitant un ampérage de plus de 2.1A.

### Recharge de l'alimentation dynamo

Tournez la dynamo pour recharger la batterie interne au lithium-ion. Pour un taux de charge idéal, tournez la dynamo à 2 tours par seconde.

**Remarque :** il n'est pas recommandé de recharger complètement la batterie du BoostTurbine à l'aide uniquement de la puissance de la dynamo en raison du temps requis de la part de l'utilisateur. Il est beaucoup plus efficace et plus rapide de charger avec un câble USB. La dynamo est destinée à procurer une source d'alimentation supplémentaire à chaque fois que l'utilisateur en a besoin. À la vitesse recommandée de rotation de la dynamo, en fonction du modèle de Smartphone et des paramètres, 1 minute de rotation de la manivelle devrait générer assez de puissance pour 4 minutes de conversation et quelques textos cruciaux.\*

\*Charging time is based on a smartphone equipped with a standard 1500mAh battery with typical battery life, provided that the internal batteries on both the BoostTurbine and smartphone are not completely dead, and that the turbine rotation is kept at a constant 2 rotations per second.

### Comment recharger BoostTurbine4000 avec Micro-USB

1. Branchez l'autre extrémité du câble USB à une source d'alimentation USB.
  2. Lorsque la charge est terminée, débranchez le câble USB.
- \*Le temps de charge dépend de la puissance de sortie du périphérique USB.



### Caractéristiques

Entrée	Micro-USB (5V CC $\approx$ 2.1A Max)
Sortie	USB (5V CC $\approx$ 2.1A)
Dimension	5 in x 2.2 in x 1.1 in (12.8 cm x 5.6 cm x 2.9 cm)
Poids	9 oz (255 g)
Capacité	4000mAh (batterie au Lithium-ion)

### Consignes de sécurité

Veillez lire toutes les informations et les mises en garde avant d'utiliser ce produit. Une mauvaise utilisation de ce produit peut entraîner un endommagement du produit. Vous (l'acheteur), et non le revendeur, serez tenu responsable de tels dommages, à savoir : surchauffe, fumées toxiques, incendies ou explosions.

- N'essayez pas de recharger la batterie à l'aide de tout autre moyen que le périphérique USB ou un ordinateur.
- Ne modifiez pas ou ne démontez pas la batterie. Ne démontez ou ne remontez cette batterie en aucun cas.
- N'utilisez pas la batterie dans la salle de bain, n'exposez pas la batterie à l'humidité ou ne plongez pas la batterie dans un liquide. Conservez en permanence la batterie dans un endroit sec.
- Ne laissez pas la batterie dans un environnement extrêmement chaud avec une température trop élevée, notamment le soleil intense. Ne jetez pas la batterie au feu. Évitez toute chute soudaine, heurt violent, frottement ou autre choc à la batterie.
- Ne placez pas la batterie sur des matériaux inflammables (sur le lit ou les tapis) pendant la charge.
- Ne touchez pas la batterie avec les mains mouillées.
- Débranchez le câble USB de la batterie, une fois la charge terminée.
- Utilisez la batterie dans une plage de température de 0° à 40° C.
- N'inversez pas le sens de branchement entrée et sortie tel qu'indiqué par l'illustration.
- Ne chargez pas la batterie au-delà de la cote.
- N'exposez pas la batterie à des chocs énergiques. Ne jetez pas la batterie.
- En cas d'anomalies ou de difficulté, débranchez le câble USB du port USB et contactez votre revendeur.
- Si le liquide de l'intérieur du produit pénètre dans vos yeux, ne frottez pas vos yeux. Rincez vos yeux à l'eau claire et consultez un médecin immédiatement.
- Toutes les batteries ont été intégralement testées afin d'assurer la qualité.

Si vous observez une chaleur, une décoloration ou une transformation durant la charge ou le stockage, arrêtez immédiatement l'utilisation et contactez votre revendeur, car cela pourrait provoquer des fuites, une chauffe, de la fumée ou une combustion.

- Les enfants doivent être surveillés lorsque l'acheteur (vous) fait fonctionner l'appareil.


### Responsabilité légale

Cette batterie ne peut être utilisée qu'avec les périphériques électroniques prévus. Veuillez lire l'instruction sur l'emballage de votre matériel pour déterminer si cette batterie est adaptée à votre appareil. Le fabricant ne sera pas tenu responsable de tout dommage au périphérique électronique lors de l'utilisation de ce produit. Pour tout appareil ou accessoires non adaptés à cette batterie, le fabricant ne pourra être tenu responsable des dommages provoqués par une mauvaise utilisation, ou des dommages encourus par l'acheteur, ou une tierce partie découlant de toute utilisation intentionnelle, ou involontaire de la batterie.

\*Le temps de charge est basé sur un Smartphone équipé d'une batterie de 1500mAh standard dotée d'une autonomie type, sous réserve que les batteries internes à la fois du BoostTurbine et du Smartphone ne soient pas tout à fait mortes, et que la rotation de la turbine soit maintenue à une constante de 2 rotations par seconde.

# MANUAL DE USUARIO


## BoostTurbine4000 Batería recargable con alimentación por manivela



### Se incluye en este paquete

- BoostTurbine4000
- Cable de carga USB
- Manual de usuario

### Resumen




### Interpretación del indicador LED

Durante la carga	Comprobación del nivel de la batería
1 LED ≤ 25%	Mantenga pulsado el botón del indicador LED para comprobar el nivel de energía.
2 LEDs ≤ 50%	1 LED ≤ 25%
3 LEDs ≤ 75%	2 LEDs ≤ 50%
4 LEDs ≥ 75%	3 LEDs ≤ 75%
Todos los LEDs apagados, carga completa.	4 LEDs > 75%
Puede desconectar el cable USB.	

\*Tiempo de carga. Aprox. 4.5 horas

### Cómo cargar su smartphone

1. Conecte el cable USB del smartphone al puerto USB.
  2. Conecte su dispositivo al otro extremo del cable y pulse una vez el botón del indicador LED.
- Nota:** La máxima corriente de salida total del puerto del terminal de salida de esta batería es 2.1A. La alimentación no se puede descargar a equipamientos que requieren intensidad de corriente de más de 2.1A.



**Nota:** Diferentes productos electrónicos pueden tener diferentes modos de verificación de carga. En consecuencia, no garantizamos que nuestro producto pueda cargar todos los dispositivos. Siempre sugerimos usar el cable y el conector original para cargar sus dispositivos.

### Cargador dinamo


Gire la dinamo para recargar la batería interna de iones de litio. Para obtener un nivel de carga ideal, gire la dinamo a 2 rotaciones por segundo.

**Nota:** No se recomienda cargar completamente la batería BoostTurbine utilizando sólo la dinamo debido al tiempo que se requiere por parte del usuario. Es mucho más eficiente y más rápido cargar con un cable USB. La dinamo pretende ofrecer cierta energía adicional cuando el usuario la necesita. A la velocidad de rotación de dinamo recomendada, dependiendo del modelo y de la configuración del smartphone, 1 minuto de giro debe generar suficiente potencia para 4 minutos de conversación y unos pocos textos críticos.\*

\*Charging time is based on a smartphone equipped with a battery standard of 1500mAh with a normal duration of the battery, provided that the internal batteries on both the BoostTurbine and smartphone are not completely exhausted, and that the rotation of the turbine is kept at a constant 2 rotations per second.

### Cómo cargar BoostTurbine4000 con Micro-USB

1. Conecte el otro extremo del cable USB a una fuente de alimentación USB.
  2. Cuando se realice la carga, desconecte el cable USB.
- \*El tiempo de carga depende de la potencia de salida del equipo USB.



### Especificaciones

Entrada	Micro-USB (DC 5V $\approx$ 2.1A Máx)
Salida	USB (DC 5V $\approx$ 2.1A)
Dimensión	5 in x 2.2 in x 1.1 in (12.8 cm x 5.6 cm x 2.9 cm)
Peso	9 oz (255 g)
Capacidad	4000mAh (Batería de iones de litio)

### Información de seguridad

Lea toda la información y advertencias antes de usar de este producto. El uso incorrecto de este producto puede provocar daños en el producto. Usted (el comprador), no el distribuidor será considerado responsable de los daños y perjuicios tales como recalentamiento, humos tóxicos, incendios o explosiones.

- No intente cargar la batería utilizando cualquier otro método que no sea el equipo USB o un ordenador.
- No modifique ni desmonte la batería. No desmonte ni vuelva a colocar esta batería en modo alguno.
- No utilice la batería en el cuarto de baño, no la exponga a la humedad, ni la sumerja en ningún líquido. Mantenga la batería en un lugar seco en todo momento.
- No guarde la batería en un entorno muy cálido con una temperatura excesivamente alta, incluyendo el sol intenso. No tire la batería al fuego. Evite caídas repentinas, golpes violentos, fricción u otro impacto a la batería.
- No coloque la batería en materiales inflamables (en la cama o alfombra) durante la carga.
- No toque la batería con las manos mojadas.
- Desconecte el cable USB de la batería cuando la carga esté completa.
- Utilice la batería dentro del rango de temperatura de 0° a 40° C.
- No conecte la entrada y la salida al revés, como se indica en la ilustración.
- No cargue la batería por encima del límite.
- No someta la batería a un impacto fuerte. No tire la batería.
- En caso de anomalías o dificultades, desconecte el cable USB del puerto USB y póngase en contacto con su distribuidor.
- Todas las baterías se han probado exhaustivamente para asegurar la calidad. Si usted percibe calor, decoloración o una transformación durante la carga o el almacenamiento, deje de usarlo inmediatamente y póngase en contacto con el distribuidor, puesto que puede provocar pérdidas, calor, humo o ignición.
- Los niños deben ser supervisados cuando estén operando el aparato.

### Responsabilidad legal

Esta batería solo se puede usar con el correspondiente equipo electrónico. Por favor, lea las instrucciones de embalaje para determinar si esta batería coincide con su equipo. El fabricante no se hace responsable de los daños a los equipos electrónicos durante el uso de este producto. Para cualquier equipo o accesorios no adecuados para esta batería, el fabricante no se hace responsable de los daños causados por mal uso o daños incurridos por el comprador o terceros como consecuencia de una utilización deliberada o involuntaria de la batería.

\*El tiempo de carga se basa en smartphone equipado con una batería estándar de 1500mAh con una duración normal de la batería, siempre que las baterías internas, tanto en la BoostTurbine como en el smartphone no estén completamente agotadas, y que la rotación de la turbina se mantenga en una constante de 2 rotaciones por segundo.


DE



# BEDIENUNG-SANLEITUNG

## BoostTurbine4000


Wiederaufladbare Batterie mit Kurbelgenerator



### Im Lieferumfang enthalten

- BoostTurbine4000
- USB-Ladekabel
- Bedienungsanleitung

### Überblick



### Bedeutung der LED-Anzeige

Beim Laden	Überprüfen des Batteriestands
1 LED ≤ 25%	Halte die LED-Anzeigetaste gedrückt, um den Batteriestand zu überprüfen.
2 LEDs ≤ 50%	3 LEDs ≤ 75%
3 LEDs ≤ 75%	4 LEDs ≥ 75%
4 LEDs ≥ 75%	Alle LEDs aus = vollständig aufgeladen
Alle LEDs aus = vollständig aufgeladen	Du kannst das USB-Kabel vom Gerät trennen.
* Ladezeit: Ca. 4,5 Stunden	

### Smartphone aufladen

1. Verbinde das USB-Kabel Deines Smartphones mit dem USB-Anschluss.
2. Verbinde Dein Gerät mit dem anderen Ende des Kabels und drücke einmal die LED-Anzeigetaste.

**Hinweis:** Die maximale Ausgangsspannung dieser Batterie beträgt 2,1A. Geräte, die zum Laden eine höhere Ausgangsspannung als 2,1A benötigen, können nicht geladen werden.



**Hinweis:** Verschiedene Elektronikgeräte können verschiedene Ladepfethoden verwenden. Daher können wir nicht garantieren, dass unser Produkt jedes Gerät laden kann. Wir empfehlen immer die Verwendung eines Originalkabels und Originalsteckers zum Laden Deiner Geräte.

### Laden mit der Handkurbel

Drehe an der Kurbel, um die integrierte Lithium-Ionen-Batterie wieder aufzuladen. Drehe die Kurbel 2-mal pro Sekunde, um eine optimale Laderate zu erreichen.

**Hinweis:** Das vollständige Aufladen des BoostTurbine-Akkus mit der Handkurbel wird nicht empfohlen, da dies längere Zeit in Anspruch nehmen kann. Verwende für einen schnelleren, effizienteren Ladevorgang ein USB-Kabel. Die Handkurbel ist dafür vorgesehen, zusätzlich benötigte Energie zu liefern, wenn kein USB-Anschluss zur Verfügung steht. Bei der empfohlenen Kurbelgeschwindigkeit ist eine Minute Kurbeln ausreichend für 4 Minuten Gesprächszeit und einige wichtige SMS-Nachrichten.\*

### Laden des BoostTurbine4000 mit Mikro-USB

1. Verbinde das andere Ende des USB-Kabels mit einer USB-Energiequelle.
2. Trenne nach dem Laden das USB-Kabel vom Gerät.

\* Die Ladezeit hängt von der Ausgangsleistung des USB-Geräts ab.



### Spezifikationen

Eingang	Mikro-USB (DC 5V $\pm$ 2,1 A Max.)
Ausgang	USB (DC 5V $\pm$ 2,1 A)
Abmessungen	5 in x 2,2 in x 1,1 in (12,8 cm x 5,6 cm x 2,9 cm)
Gewicht	9 oz (255 g)
Ladekapazität	4000mAh (Lithium-Ionen-Batterie)

### Sicherheitsinformationen

- Lies vor der Verwendung des Geräts alle Informationen und Warnungen durch. Die unsachgemäße Verwendung dieses Produkts kann zu einer Beschädigung des Produkts führen. Du (der/die Käufer/in) haftest für Schäden wie Überhitzung, giftige Dämpfe, Feuer oder Explosionen.
- Lade die Batterie nicht mit einer anderen Methode als über ein USB-Gerät oder einen Computer.
  - Nimm die Batterie nicht auseinander und nimm keine Veränderungen daran vor. Die Batterie darf nicht demontiert oder überholt werden.
  - **Verwende die Batterie nicht im Badezimmer oder in feuchten Umgebungen** und tauche die Batterie nicht unter. Lagere die Batterie immer trocken.
  - Setze die Batterie nicht extrem heißen Temperaturen, einschließlich direktem Sonnenschein, aus. Wirf die Batterie nicht ins Feuer. Vermeide es, die Batterie Stürzen, Stoßen, oder starker Reibung aussetzen.
  - Lege die Batterie während des Ladens nicht auf entflammare Oberflächen, z. B. auf eine Decke oder einen Teppich.
  - Berühre die Batterie nicht mit feuchten Händen.
  - Trenne nach dem Laden das USB-Kabel von der Batterie.
  - Verwende die Batterie bei Umgebungstemperaturen zwischen 0°C und 40°C.
  - Verwechsle nicht Ein- und Ausgangsbuchsen, wie auf der Abbildung gezeigt.
  - Vermeide ein Überladen der Batterie.
  - Setze die Batterie nicht starken Erschütterungen aus. Wirf die Batterie nicht.
  - Wenn Du irgendwelche Abweichungen oder Probleme feststellst, trenne das USB-Kabel vom USB-Anschluss und kontaktiere Deinen Händler.
  - Wenn Flüssigkeit aus dem Inneren des Produkts in Dein Auge gerät, reibe Dir nicht die Augen. Spüle Deine Augen mit sauberem Wasser aus und konsultiere sofort einen Arzt.
  - Alle Batterien wurden gründlichen Tests unterzogen, um ihre Qualität zu gewährleisten. **Falls Du während des Ladens oder Lagerns Hitze, Entfärbung oder Veränderungen** feststellst, verwende das Gerät nicht weiter und kontaktiere Deinen Händler, da diese Probleme zu Lecks, Hitze- oder Rauchentwicklungen oder zum Ausbruch eines Brandes führen können.
  - Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht verwenden.

### Gesetzliche Haftung

Diese Batterie kann nur mit passenden Elektronikgeräten verwendet werden. Bitte lies die Anleitung Deines Geräts durch, um die Kompatibilität dieser Batterie mit Deinem Gerät zu bestimmen. Der Hersteller kann nicht für Schäden an elektronischen Geräten verantwortlich gemacht werden, die aus der Verwendung dieses Produkts resultieren. Für Geräte oder Zubehör, die nicht mit dieser Batterie kompatibel sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung für Schäden, die aus einer missbräuchlichen Verwendung resultieren oder für Schäden, die vom Käufer oder Dritten durch beabsichtigte oder unbeabsichtigte Verwendung der Batterie verursacht wurden.

\* Für das Laden eines typischen Smartphones mit Standard-1500mAh-Batterie und bei normaler Verwendung der Batterie, wenn die Batterien von BoostTurbine und Smartphone nicht völlig entleert sind und bei einer konstanten Drehung der Kurbel mit 2 Drehungen pro Sekunde.

IT



# MANUALE DELL'UTENTE

## BoostTurbine4000


Batteria ricaricabile con generatore di corrente a manovella



### Contenuto della confezione

- BoostTurbine4000
- Cavo USB per la ricarica
- Manuale dell'utente

### Panoramica



### Interpretazione dell'indicatore LED

In carica	Verificare il livello della batteria
1 LED ≤ 25%	Tenete premuto il pulsante dell'indicatore LED per verificare il livello di carica.
2 LEDs ≤ 50%	1 LED ≤ 25%
3 LEDs ≤ 75%	2 LEDs ≤ 50%
4 LEDs ≥ 75%	3 LEDs ≤ 75%
Tutti i LED spenti = completamente carico. Potete scollegare il cavo USB.	4 LEDs > 75%
* Tempo di ricarica: circa 4,5 ore	

### Come caricare il vostro smartphone

1. Collegare il cavo USB del vostro smartphone alla porta USB.
2. Collegare il vostro dispositivo all'altra estremità del cavo e premete una volta il pulsante dell'indicatore LED.

**Nota:** l'intensità massima della corrente in uscita della batteria è 2,1 A. Non è possibile trasferire corrente a dispositivi che richiedono un'intensità superiore a 2,1 A.



**Nota:** dispositivi elettronici diversi possono avere modalità differenti per verificare la carica. Per questo motivo, non garantiamo che il nostro prodotto sia in grado di caricare tutti i tipi di dispositivo. Sugeriamo sempre di utilizzare il cavo e il connettore originali per caricare i vostri dispositivi.

### Carica a dinamo


Girate la dinamo per ricaricare la batteria interna a ioni di litio. La velocità ideale di ricarica è di 2 rotazioni al secondo.

**Nota:** consigliamo di ricaricare la batteria del BoostTurbine utilizzando solo la dinamo a causa del tempo richiesto. La carica tramite cavo USB è molto più rapida ed efficiente. La dinamo è pensata per offrire un po' di carica in più in caso di necessità. Alla velocità di rotazione raccomandata, a seconda del modello e delle impostazioni dello smartphone, 1 minuto di rotazione della dinamo dovrebbe generare corrente per 4 minuti di conversazione e un paio di messaggi di emergenza.\*

### Come caricare BoostTurbine 4000 tramite Micro-USB

1. Collegare l'altra estremità del cavo USB a una fonte di alimentazione USB.
2. Una volta terminata la carica, scollegate il cavo USB.

\*Il tempo di carica dipende dalla potenza sviluppata dal dispositivo USB.



### Specifiche tecniche

Ingresso	(CC 5 V $\pm$ max. 2,1 A)
Uscita	(CC 5 V $\pm$ 2,1 A)
Dimensioni	5 in x 2,2 in x 1,1 in (12,8 cm x 5,6 cm x 2,9 cm)
Peso	9 oz (255 g)
Capacità	4000mAh (batteria a ioni di litio)

### Informazioni di sicurezza

- Leggete tutte le informazioni e gli avvertimenti prima di utilizzare questo prodotto. Questo prodotto potrebbe subire danni se utilizzato impropriamente. Gli acquirenti (cioè voi), e non il rivenditore, saranno ritenuti responsabili per questo tipo di danni, come surriscaldamento, escalationi tossiche, incendi o esplosioni.
- Non provate a caricare la batteria utilizzando qualcosa di diverso da un dispositivo USB o da un computer.
  - Non modificate o smontate la batteria. Non smantellate o riparate in alcun modo la batteria.
  - **Non utilizzate la batteria in bagno, non esponetela all'umidità e non immergetela** in alcun liquido. Conservate sempre la batteria in un luogo asciutto.
  - Non conservate la batteria in ambienti eccessivamente caldi con temperature troppo elevate, né dove batte luce solare intensa. Non gettate la batteria tra le fiamme. Evitate che la batteria subisca cadute improvvise, colpi violenti, frizioni o altri tipi di impatto.
  - Non posizionare la batteria su materiali infiammabili (sul letto o su un tappeto) mentre è in carica.
  - Non toccate la batteria con le mani bagnate.
  - Terminata la carica, scollegate il cavo USB dalla batteria.
  - Utilizzate la batteria con temperature comprese fra 0° e 40°C.
  - Non collegate i cavi in ingresso e uscita al contrario, come mostrato nell'illustrazione.
  - Non caricate la batteria superando la potenza massima.
  - Non sottoponete la batteria a forti impatti, né lanciatela.
  - In caso di anomalie o problemi, scollegate il cavo USB dalla porta USB e contattate il vostro rivenditore.
  - Se il liquido contenuto nel prodotto entra in contatto con i vostri occhi, non strofinateli. Sciaquate gli occhi con acqua pulita e consultate immediatamente un medico.
  - Tutte le batterie sono state sottoposte a test esaurienti per assicurare la qualità. **Cessata immediatamente l'utilizzo e contattate il vostro rivenditore, se durante la carica** o la conservazione verificate la presenza di calore, scolorimenti o trasformazioni, perché questi potrebbero causare perdite, surriscaldamenti, fumo o incendi.
  - Quando gli acquirenti (cioè voi) utilizzano l'apparecchio devono tenere d'occhio i bambini.

### Responsabilità legale

Questa batteria può essere utilizzata solamente con dispositivi elettronici compatibili. Leggete le istruzioni accluse ai vostri dispositivi per stabilire se sono compatibili con questa batteria. Il produttore non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni ad apparecchiature elettroniche che dovessero intervenire nell'utilizzo di questo prodotto. In caso di dispositivi o accessori non adatti a questa batteria, il produttore non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni causati da un utilizzo scorretto o di danni dovuti a un utilizzo della batteria non voluto o involontario in cui dovessero incorrere l'acquirente o terze parti.

\*Il tempo di carica è calcolato su uno smartphone equipaggiato con una batteria standard da 1500 mAh con durata della batteria nella media, a patto che le batterie interne del BoostTurbine e dello smartphone non siano completamente scariche e che la velocità di rotazione della dinamo sia mantenuta costante a 2 giri al secondo.

### Warranty Registration

To ensure full warranty coverage or product updates, registration of your product should be completed as soon as possible after purchase or receipt. Please go to <http://www.etoncorp.com/productregistration> to register your product.

### Enregistrement de la garantie

Afin de pouvoir entièrement bénéficier de la garantie complète et des mises à jour du produit, enregistrez votre appareil dès que possible après l'avoir acheté ou reçu. Rendez-vous sur le site <http://www.etoncorp.com/productregistration> pour enregistrer votre produit.

### Registro para propósitos de garantía

Para poder disfrutar de toda la cobertura proporcionada por la garantía u obtener actualizaciones del producto, deberá completar el formulario de registro de su producto lo antes posible después de su compra o recepción. Visite la página <http://www.etoncorp.com/productregistration> para registrar su producto en línea.

### Garantieregistrering

Um einen umfassenden Garantieschutz oder Produktaktualisierungen zu gewährleisten, sollten Sie Ihr Produkt so bald wie möglich nach Kauf oder Erhalt registrieren. Bitte gehen Sie zu <http://www.etoncorp.com/productregistration>, um Ihr Produkt zu registrieren.

### Registrazione di garanzia

Per usufruire di tutte le condizioni previste dalla garanzia, si raccomanda di completare la registrazione dell'apparecchio il prima possibile, subito dopo l'acquisto o il ricevimento del prodotto. Per registrare il prodotto, visitare il sito web <http://www.etoncorp.com/productregistration>.



REGISTER YOUR PRODUCT ONLINE:  
[www.etoncorp.com/productregistration](http://www.etoncorp.com/productregistration)

ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT EN LIGNE :  
[www.etoncorp.com/productregistration](http://www.etoncorp.com/productregistration)

REGISTRE SU PRODUCTO EN LÍNEA:  
[www.etoncorp.com/productregistration](http://www.etoncorp.com/productregistration)

PRODUKT REGISTREREN:  
[www.etoncorp.com/productregistration](http://www.etoncorp.com/productregistration)

REGISTRARE IL PRODOTTO ONLINE:  
[www.etoncorp.com/productregistration](http://www.etoncorp.com/productregistration)

**Eton Corporation**  
1015 Corporation Way,  
Palo Alto, CA 94303  
USA

[www.etoncorp.com](http://www.etoncorp.com)

Designed by Eton Corporation and assembled in China.  
© Copyright 2013 Eton Corporation. All rights reserved.

v081413